



DBA FOG 700 (19-1002) MACHINE A FUMÉE



UTILISATION

1. A réception de votre machine à fumée, ouvrez le carton et vérifiez que rien ne manque ni n'a été endommagé. Si vous constatez un problème, contactez votre distributeur.
2. Positionnez votre machine à fumée sur une surface plane, ouvrez le bouchon du réservoir et ajoutez du liquide à fumée de haute qualité (DISCO ou SHOW). Refermez ensuite le bouchon.
3. Branchez l'alimentation en vérifiant qu'elle est conforme à celle indiquée sur la machine. Lorsque la machine est alimentée, le voyant lumineux s'allume et indique que la machine est opérationnelle.
4. Veillez à débrancher votre machine à fumée après utilisation.
5. La machine est prévue pour une utilisation intérieure, dans un endroit sec, pour éviter tout dommage inhérent à l'humidité ou la pluie.

6. La machine peut être déposée à même le sol, à plat, ou en hauteur avec une inclinaison ne devant excéder 50°. La machine doit être installée dans une pièce suffisamment ventilée. Aucun autre objet ne doit entourer la machine à une distance inférieure à 20 cm. La machine doit être tenue hors de portée des enfants. Elle doit également être tenue à distance de produits inflammables.

7. Ajoutez du liquide à fumée avant que le réservoir ne soit totalement vide pour éviter tout dommage sur la pompe et composants thermiques. Lorsque vous ajoutez du liquide, veillez à débrancher la machine au préalable pour éviter tout court-circuit.

8. Au cas où la fumée deviendrait moindre, que la pompe de la machine n'enfle ou que la fumée cesse d'être éjectée, éteignez et débranchez la machine immédiatement. Procédez ensuite à la vérification du réservoir, du fusible, du bon fonctionnement de la télécommande et de l'alimentation. Une fois que tout est conforme, rebranchez votre machine et effectuez un nouvel essai. Si le problème persiste, contactez votre distributeur.

9. Ne touchez pas la machine pendant son utilisation pour éviter toute décharge de courant.

PARTICULARITÉS DE LA MACHINE A FUMÉE DBA FOG 700

- Voltage: 230V
- Alimentation: 700W
- Contrôle: Télécommande (1 filaire + 1 sans fil)
- Durée de chauffe: 5 min
- Dimensions: 285x165x110
- Poids: 4 kg

NOTES ET CONSEILS D'UTILISATION :

Un liquide à fumée de mauvaise qualité peut provoquer des fuites sur votre DBA FOG 700. Par conséquent, il est fortement conseillé d'utiliser du liquide à fumée de haute qualité, notamment puisque tout dommage sur la pompe ou tout blocage de la machine consécutif à l'utilisation de mauvais liquide à fumée entraînera une annulation de garantie. Veillez également à manier votre machine avec soin lors du remplissage du réservoir pour éviter d'en mettre trop, d'inonder la machine et/ou de provoquer un court-circuit.

Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez ne pas démonter la machine vous-même, au risque d'entraîner des dommages supplémentaires et une annulation de la garantie.

Toutes les machines à fumée, du fait de l'effet de coagulation, ont de l'hydrosphère coagulée et/ou de l'humidité autour de l'ajutage.

Il se peut que la machine évacue un résidu de fumée après usage.